

Gebrauchsanweisung Mikrowelle

Zum Einschalten der Mikrowelle den linken Drehknopf drücken (ca. 5 Sek.), zum Öffnen der Mikrowelle den rechten Drehknopf drücken (ca. 5 Sek.). Lebensmittel in geeignetes Geschirr (Glas, Porzellan, Keramik, temperaturbeständiger Kunststoff, KEIN METALL) geben und auf den Drehteller stellen. Gerätetür schließen.

Leistung wählen:

900 W - zum sehr schnellen Erhitzen von Flüssigkeiten und Getränken

600 W - zum Erhitzen und Garen der meisten Speisen

360 W - zum Garen von Fleisch und Erhitzen empfindlicher Speisen

180 W - für schnelles Auftauen und Quellen

90 W - zum schonenden Auftauen empfindlicher Speisen

Mit dem rechten Drehknopf können Sie die gewünschte Zeit auswählen. Wenn Sie dies getan haben, drücken Sie erneut den rechten Drehknopf, um die Wattzahl auszuwählen. Mit dem linken Drehknopf bestätigen Sie die Eingabe und die Mikrowelle startet. Nach Ablauf der Zeit ertönt ein akustisches Signal und das Gerät schaltet sich automatisch ab. Wird die Tür während des Betriebs geöffnet, schaltet sich das Mikrowellengerät ab und der Zeitablauf wird unterbrochen. Der Betrieb wird fortgesetzt, sobald die Tür wieder geschlossen wird. Während des Betriebes kann die eingestellte Zeit verändert und durch Zurückdrehen auf →0← beendet werden.

